

仕様一覧表

機種名		ギャラクシー908HS			ギャラクシー900HS			ギャラクシーハイロー			アストロハイロー			
		自動ドロップ(注1)	手動ドロップ	ドロップ無	自動ドロップ(注1)	手動ドロップ	ドロップ無	自動ドロップ(注1)	手動ドロップ	ドロップ無	手動ドロップ	ドロップ無		
各機能														
主要機能														
機構部	起立機能(マニュアル)注2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	起立機能(オート)注3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	昇降機能(マニュアル)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
	昇降機能(オート)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
	身長調整(自動)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	身長調整(手動)油圧アシスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○		
	起立昇降同時駆動	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
各部クッション機能														
各クッション	頭部	ヘッドピースエレベーション(昇降)		○	○	○	○	○	○	○	○	△	△(要見積)	
	胸腰部	チェストクッション角度調整		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		スプリングブレーカーウェイ(無段階調節可能タイプ)		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	骨盤部	骨盤部角度調整(自動)		○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
		骨盤部角度調整(手動)		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	
	足	アングルレスト高さ調整		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		アングルレスト伸長調整		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
各部ドロップ機能														
ドロップ	頭部	頭部 直下		○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-
		頭部 前方45度		○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-
	胸	胸部		○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-
	腰	腰部		○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-
	骨盤	骨盤部		○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-
その他														
外装	スナップオンカバー		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	ヘッドインペーパーホルダー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△(要見積)	

機種別:取付可能オプション

		908HS			900HS			ギャラクシーハイロー			アストロハイロー	
		自動ドロップ	手動ドロップ	ドロップ無	自動ドロップ	手動ドロップ	ドロップ無	自動ドロップ	手動ドロップ	ドロップ無	手動ドロップ	ドロップ無
機種別には設定可能し	アンクルドロップ(手動)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アンクルドロップ(自動)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	TDFヘッドピース(手動)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	仰向け用アームレスト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	仰向け用アームレスト用: スナップオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アクティベーター用アームレスト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アクティベーター用アームレスト: スナップオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スプリットチェストクッション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スプリットチェストクッション用: スナップオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注1:自動ドロップには手動ドロップがついています。

注2:マニュアル機能=スイッチを押し続けることで自動昇降、起立します。

注3:オート機能=スイッチを一回押下で自動昇降、起立ができます。オート機能付きはマニュアルでも操作可能です。