

仕様一覧表

機種名		ギャラクシーアルチメイト			ギャラクシーマクマニスエレベーション			402フレクションエレベーション			402フレクションステーションナリ		
		自動ドロップ(注1)	手動ドロップ	ドロップ無	自動ドロップ	手動ドロップ	ドロップ無	自動ドロップ	手動ドロップ	ドロップ無	手動ドロップ	ドロップ無し	
機種別													
各機能													
主要機能													
機構部	起立機能(オート)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	起立機能(マニュアル)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	昇降機能(オート)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	昇降機能(マニュアル)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
フレクション機能													
骨盤フレクション	自動(オート)	骨盤クッション屈曲機能(注意3)	○	○	○	○	○	○	△	△	△	-	-
	手動(マニュアル)	骨盤クッション側屈機能(注意4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		骨盤クッション屈曲機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		骨盤クッション回旋機能	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△
各部クッション機能													
各クッション	頭部	ヘッドピースエレベーション(昇降)	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△(要見積)	
		角度調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	胸	回旋機能	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		伸長調整	○	○	○	○手動	○手動	○手動	-	-	-	-	-
	腰	スプリングブレーカーウェイ(無段階調節可能タイプ)	△	△	○	△	△	○	△	△	△	△	△
	骨盤	骨盤クッション伸長調節油圧マニュアル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(注2)	○(注2)
	足	アングルレスト高さ調整	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△
		アングルレスト伸長調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
各部ドロップ機能													
ドロップ	頭部	頭部 直下	○	○	-	○	○	-	○	○	-	△	-
		頭部 前方45度	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-
	胸	胸部	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-
	腰	腰部	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-
骨盤	骨盤部	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-	
その他													
外装	Tバー(折り畳み式)	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	
	スナップオンカバー	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	ヘッドインペーパーホルダー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△(要見積)	

機種別: 取付可能オプション

機種別		アルチメイト			マクマニス			402エレベーション			402ステーションナリ	
		標準	標準	標準	標準	標準	標準	○	○	○	-	-
機種別はオプションなし	骨盤ローテーション(8段階ロック機能付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	骨盤クッション自動(オート)屈曲機能	標準	標準	標準	標準	標準	標準	○	○	○	-	-
	アングルドロップ(手動)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アングルドロップ(自動)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	TDFヘッドピース	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	仰向け用アームレスト	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	仰向け用アームレスト用: スナップオン	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	アクティベーター用アームレスト	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	アクティベーター用アームレスト: スナップオン	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	スプリットチェストクッション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スプリットチェストクッション用: スナップオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注1: 自動ドロップには手動ドロップがついています。

注2: 402フレクションステーションナリーの骨盤クッション伸長は油圧キック式となります。

注3、注4: ・オート=屈曲速度、作動時間を決め自動運転が可能。 ・マニュアル=手で屈曲、側屈が可能。

注5: 旧ドロップタイプはオプションになります。